











COLLONA Q

Montageanleitung / Ersatzteile
assembly instruction / spareparts

Alle Modelle sind international gesetzlich geschützt.
All models are protected by international law.

Projekt / project:	Bestellnr. / item no.:	Datum / date:
		Leuchtenkopf 200 x 200 mm luminaire head 200 x 200 mm Nr./no.:
		4 x Distanzbolzen 4 x distance bolts Nr./no.:
		Aufnahmeplatte covering plate Nr./no.:
		LED-Modul 120 x 120 LED-module 120 x 120 Nr./no.:
		4x Verbindungsprofile 40 x 40 mm 4x connection profiles 40 x 40 mm Nr./no.:
		Netzteil power supply Nr./no.: Tür / door Nr./no.: Kabelkasten / cable box Nr./no.:
		Edelstahl-Gehäuse 200 x 200 mm für U-Profil Bodenbefestigung stainless steel-case 200 x 200 mm for U-profile groundfixing Nr./no.:
		Optional: Edelst. Gehäuse 200 x 200 mm mit Bodenplatte Optional: stainless steel-case 200 x 200 mm with flange 400x400 Nr./no.:
		U-Profil Bodenbefestigung U-profile groundfixing Nr./no.:

Montageanleitung Installation instruction

COLLONA Q

Leuchte für Außen- und Innenbereich
in- and outdoor illuminant

Alle Modelle sind international gesetzlich geschützt.
All models are protected by international law.

Beschreibung

1. Technische Daten

Prüfzeichen: siehe Homepage

Technische Änderungen behalten wir uns vor.

Edelstahl Quadratrohr aus V2A oder V4A mit 200 x 200 mm,
Oberfläche glasperlengestrahlt oder pulverbeschichtet.
Schutzart IP54 / IP65, Schutzklasse 1/2.

Lichtarmaturen mit:

LED 15 Watt / 32,2 Watt / 55,1 Watt

*Wattagen können sich ändern!

2. Gebrauchshinweise

Die Leuchte wird in komplett zusammengebautem Zustand mit dafür vorgesehenem Zubehör geliefert. Sie ist zuerst auf etwaige Transportschäden zu untersuchen und zu prüfen (siehe AGB). Um Fehler zu vermeiden bitten wir Sie, die einzelnen Punkte der Montageanleitung zu beachten.

ACHTUNG: Vor Montagearbeiten oder Lampenwechsel ist die Leuchte spannungsfrei zu schalten!

3. Montage / Elektrischer Netzanschluß

- Montagetur öffnen: 1 x Schloss mit 3-Kantschlüssel öffnen.
- Montagetur entfernen.
- von unten eingeführtes Endkabel mit Kabelkasten und Netzteil verbinden.
- Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

4. Leuchtmittelwechsel

- Kappe demontieren: 4x Schrauben M6 demontieren und Kappe abnehmen.
- LED-Modul mit 8x M4 Schrauben demontieren
- Anschlussleitung lösen
- Leuchtmittel wechseln
- Die Demontage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

5. Reparatur und Ersatzteile

- Bei Instandsetzung / Instandhaltung nur Originalteile verwenden. Bitte geben Sie bei Bestellungen unsere Bestellnummer an, um Fehler zu vermeiden.
- Werden nachträglich Änderungen am LECCOR Produkt vorgenommen, so erlischt die Gewährleistung / Garantie.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz entstehen. Die Montage des Leuchtenstandortes ist zu prüfen auf die Standsicherheit /-festigkeit, ggf. durch Statiker. Die Verantwortung dafür liegt ausschließlich beim Auftraggeber.

6. Montage und Wartung

- Bitte beachten Sie, dass elektrische Beleuchtungskörper grundsätzlich nur durch Elektrofachkräfte repariert, gewartet und geprüft werden dürfen, da durch unsachgemäße Reparaturen erhebliche Gefährdungen entstehen können.
- Beim Montieren, Verkabeln und der Wartung der Leuchten sind die einschlägigen Vorschriften (ENEC) zu beachten!

Description

1. Technical data

Compliance see homepage

We reserve the right to make technical changes.

square tube made of stainless steel AISI 304 or 316 with 200 x 200 mm, surface glass bead blasted or powder coated. Degree of protection IP54 / IP65, protection class 1/2.

Light fittings with:

LED 15 W / 32.2 W / 55.1 W

*Wattages may change!

2. Instructions for use

The luminaire is delivered fully assembled with the accessories provided. It is first to check for any transport damage. We ask you to observe all points of the assembly instructions.

ATTENTION: Prior to assembly work or replacement of components the lamp must be de-energized!

3. Assembly / Electrical mains connection

- Open the assembly door: 1 x open the lock with 3-key wrench.
- Remove the mounting door.
- Inserted bottom cable with cable box and power supply connect.
- Assemble in reverse order.

4. Lamp change

- Dismantle cap: disassemble 4x M6 screws and Remove the cap.
- Disassemble the LED module with 8x M4 screws
- Disconnect the connection cable
- Change illuminant
- Disassembly is carried out in reverse order.

5. Repair and spare parts

- Only use original parts for repair / maintenance. For requests, please keep at hand the order number.
- In case of subsequent changes on the LECCOR product warranty / guarantee expires.
- The manufacturer assumes no liability for damage caused by improper use. Before installation of the luminaire the location is to be checked for structural safety, if necessary by structural engineer. The responsibility for this lies exclusively with the customer.

6. Assembly and maintenance

- Please note that electric lighting fixtures are to be repaired, maintained and tested by qualified electricians. Significant hazards may arise from improper repairs.
- When mounting the luminaires, the relevant regulations for wiring and maintaining (according to ENEC etc.) are to observe.

Montageanleitung *Installation instruction*

COLLONA

Leuchte für Außen- und Innenbereich
in- and outdoor illuminant

Alle Modelle sind international gesetzlich geschützt.
All models are protected by international law.

7. Reinigung und Pflege

Polycarbonat, PVC, Acrylglas:

Es ist zu beachten, daß oben genannte Materialien nur mit einem weichen oder / und feuchten Lappen gereinigt werden dürfen. Bei harten Gegenständen können sonst Kratzer oder Riefen entstehen.

Edelstahl:

Kann durch handelsübliche Reiniger oder feuchten Lappen gereinigt werden.

Aus Sicherheitsgründen immer im spannungsfreien Zustand reinigen!

**Sollten die Anleitung oder Hinweise aufgrund von Sonderausführungen unzutreffend sein, bitten wir um Rücksprache für die Bereitstellung der adäquaten Informationen bezüglich Montage und Wartung.
Gerne beraten wir Sie unter folgender Nummer: 0791-470 77**

Technische Änderungen behalten wir uns vor.

Alle LECCOR Produkte und Dokumentationen sind urheberrechtlich nach internationalem Recht geschützt.

Anlage: **Montageanleitung / Ersatzteile COLLONA Q**

7. Cleaning and care

Polycarbonate, PVC, acrylic glass:

It should be noted that the above materials may only be cleaned with a soft or damp cloth. Hard objects can cause scratches or grooves.

Stainless steel:

Can be cleaned with commercially available cleaners or damp cloths.

For safety reasons, always clean when de-energized!

***If the instructions or notes are inaccurate due to a customised version of the luminaire, please contact us for providing you the correct information regarding installation and maintenance.
We gladly provide personal advice: +49-791-470 77***

We reserve the right to make technical changes.

All LECCOR products and documentation are protected by copyright under international law.

Enclosure: Assembly instructions / spare parts COLLONA Q