



















## TABULARE Q

Montageanleitung / Ersatzteile  
assembly instructions / spareparts

Alle Modelle sind international gesetzlich geschützt.  
All models are protected by international law.

Projekt / project:	Bestellnr. / item no.:	Datum / date:
		Kappe oben cover top Nr./no.: .....
		LED-Strahler LED-spot Nr./no.: .....
		Socket mit Kabel socket with cable Nr./no.: .....
		Aufsatz Mast pole extension Nr./no.: .....
		Platte oben top board Nr./no.: .....
		LED-Set mit Kabel LED-set with cable Nr./no.: .....
		Rahmen frame Nr./no.: .....
		Scheibe Acryl satiniert glass acrylic frosted Nr./no.: .....
		Platte unten under board Nr./no.: .....
		Mast pole Nr./no.: .....

## Montageanleitung Installation instruction

### TABULARE / TAB TOP

Leuchte für Außen- und Innenbereich  
in- and outdoor illuminant

Alle Modelle sind international gesetzlich geschützt.  
All models are protected by international law.

#### **Beschreibung**

LED-Straßenleuchte

#### **1. Technische Daten**

**Prüfzeichen:** siehe Homepage

Aluminium / Edelstahl  
Oberfläche lackiert oder pulverbeschichtet.  
Lichtarmatur mit Schutzscheibe entspiegelt klar  
Schutzart IP65, Schutzklasse 1 / 2

#### **2. Gebrauchshinweise**

Die Leuchte wird in komplett zusammengebautem Zustand mit dafür vorgesehenem Zubehör geliefert. Sie ist zuerst auf etwaige Transportschäden zu untersuchen und zu prüfen (siehe AGB). Um Fehler zu vermeiden bitten wir Sie, die einzelnen Punkte der Montageanleitung zu beachten.

**ACHTUNG: Vor Montagearbeiten oder Leuchtmittelwechsel ist die Leuchte spannungslos zu schalten!**

#### **3. Montage und Wartung**

- Bitte beachten Sie, dass elektrische Beleuchtungskörper grundsätzlich nur durch Elektrofachkräfte repariert, gewartet und geprüft werden dürfen, da durch unsachgemäße Reparaturen erhebliche Gefährdungen entstehen können.
- Beim Montieren, Verkabeln und der Wartung der Leuchten sind die einschlägigen Vorschriften (ENEC) zu beachten!

#### **4. Leuchtmittelwechsel**

- Inbusschrauben M6 aus der unteren Platte entfernen
- Untere Platte entfernen
- LED-Modul demontieren und herausnehmen
- Neues LED-Modul einsetzen und Anschlüsse verbinden
- Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge
- Bei Gewährleistung oder Garantie vorab Hersteller kontaktieren

#### **5. Reparatur und Ersatzteile**

- Bei Instandsetzung / Instandhaltung nur Originalteile verwenden. Bitte geben Sie bei Bestellungen unsere Bestellnummer an, um Fehler zu vermeiden.
- Werden nachträglich Änderungen am LECCOR Produkt vorgenommen, so erlischt die Gewährleistung / Garantie.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz entstehen.

#### **6. Reinigung und Pflege**

Es ist zu beachten, dass oben genannte Materialien nur mit einem weichen oder / und feuchten Lappen gereinigt werden dürfen, da harte Gegenstände Kratzer und Riefen auf der Oberfläche hinterlassen können.  
Aus Sicherheitsgründen immer im spannungsfreien Zustand reinigen!

**Sollten die Anleitung oder Hinweise aufgrund von Sonderausführungen unzutreffend sein, bitten wir um Rücksprache für die Bereitstellung der adäquaten Informationen bezüglich Montage und Wartung.**

**Gerne beraten wir Sie unter folgender Nummer: 0791-470 77**

#### **Technische Änderungen behalten wir uns vor.**

Alle LECCOR Produkte und Dokumentationen sind urheberrechtlich nach internationalem Recht geschützt.

Anlage: **Montageanleitung / Ersatzteile TABULARE A**

#### **Description**

LED street luminaire

#### **1. Technical data**

**Marks of conformity:** see homepage

Aluminium / stainless steel  
Surface painted or powder coated.  
light fitting with nonreflecting protective glass.  
Protection class IP65, electrical safety class 1 / 2

#### **2. Handling and installation instructions**

The luminaire is delivered completely assembled with belonging equipment. First of all it should be examined for possible damage caused by transport. To avoid defects please follow the installation instructions.

**CAUTION: before maintenance works or changing of illuminant, the luminaire has to be disconnected from electricity!**

#### **3. Installation and maintenance**

- Please note, that electrical luminaires are only to be repaired, maintained and examined by qualified electricians, improper handling can cause enormous human and material damage.
- By installation, wiring and maintenance of luminaire, established regulations (according to ENEC) are to be observed!

#### **4. Changing illuminant**

- Remove M6 socket screws from below plate
- Remove plate
- Dismount and take out LED-module
- Install new LED-module and connect cables
- The remounting of the luminaire works in the reverse order
- In the event of warranty claim, contact manufacturer first

#### **5. Repair and spare parts**

- We advise you to use only original parts for maintenance. . By placing order, please indicate our item number to avoid confusions.
- In case of subsequent modifications warranty / guaranty expires automatically.
- The producer does not assume any liability for damages caused by inappropriate use.

#### **7. Cleaning**

Consider that the upper mentioned materials are to be cleaned only by a soft damp cloth, the use of other materials may cause scratches.  
For security reasons, luminaire has to be in voltage-free state while cleaning!

**Should the indications and instructions not apply due to customised versions, please contact us for providing you the adequate information regarding installation and maintenance. We will be pleased to advise you under following phone number: +49 791 470 77**

#### **We reserve technical modifications.**

All LECCOR products and documentations are copyright-protected by international law.

Annex: **Assembly instructions / spare parts Tabulare A**